Luidger Röckrath

Kleinbuchstaben für den TRS-86

Kleinbuchstaben sind für Textverarbeitung auf Computern notwendig, leider jedoch bei der Konzeption vieler handelsüblicher Kleincomputer (wie z. B. beim TRS-80) schlichtweg vergessen worden. Oder kam den Schöpfern dieser Kleincomputer Textverarbeitung als mögliche Anwendung überhaupt nicht in den Sinn? Besonders sträflich erscheint dieses Versäumnis beim TRS-80, da durch hinzufügen von nur zwei preisgünstigen Bausteinen (Gesamtkosten ca. 5 DM) Kleinbuchstaben implementiert werden innen.

Textverarbeitung ist beim Autor eine der häufigsten und nützlichsten Anwendungen des TRS-80. Mit einem TRS-80, zwei Disk-Laufwerken, einer Kugelkopf- oder Typenradmaschine und entsprechender Software läßt sich für ein paar Tausender ein System zusammenstellen, mit dem komfortabel und schnell Briefe. Manuskripte und auch größere Arbeiten eingegeben, korrigiert, dauerhaft gesichert und in Korrespondenzqualität ausgegeben werden können. Kleinbuchstaben bilden die geringste Voraussetzung für halbswegs vernünftige Textverarbeitung. Wie die weiteren Voraussetzungen auch erfüllt werden können, dazu auch mehr im letzten Abschnitt.

Tie Video-RAM-Schaltung des TRS-80

Bild 1 zeigt die Video-RAM-Schaltung des TRS-80. Das Video-RAM besteht aus 1024 Speicherplätzen, entsprechend der Anzahl der auf dem Bildschirm darstellbaren Zeichen. Aber leider bietet jeder Speicherplatz nicht Platz für die Speicherung eines Bytes, wie der Leser vielleicht annimmt, sondern nur für 7 Bit. da ja auf dem Bildschirm auch nur 128 verschiedene Zeichen dargestellt werden können. Der Speicherbaustein für Bit 6 wurde einfach weggelassen, und durch eine kleine Logikschaltung (Z30 in Bild 1) werden beim Auslesen des Video-RAM in Abhängigkeit von Bit 5 und 7 auf der Datenleitung von Bit 6 Logikzustände erzeugt, so daß man beim Auslesen des Video-RAM-Inhaltes die den auf dem Bildschirm dargestellten Zeichen entsprechenden ASCII-Codes

erhält. Hierin (und nicht im Zeichengenerator!) liegt der Grund der Unmöglichkeit Kleinbuchstaben auf dem Bildschirm darzustellen. Tabelle 1 zeigt, wie sich diese Logikschaltung auf das Verhalten des Video-RAM auswirkt. Aus ihr kann man leicht entnehmen, daß alle Zeichen jeweils durch zwei verschiedene Bitmuster auf den Bildschirm gebracht werden können. Beim Auslesen erscheinen allerdings immer die ASCII-Codes der dargestellten Zeichen - eine Tatsache, die auch in der ROM-Software des TRS-80 ihren Niederschlag findet, und uns weiter unten noch beschäftigen wird. (Neueste Modelle aus japanischer Produktion, die mit Kleinschreibung ausgerüstet sind, verhalten sich in dieser Beziehung anders.)

Die modifizierte Video-RAM-Schaltung

Der einfachste – und folglich auch meist beschrittene – Weg zur Kleinschreibung besteht in der schlichten Ergänzung des fehlenden RAM-Bausteins für Bit 6.




Bild 1. Die Schaltung des Video-RAM des TRS-80. Da der Baustein für Bit 6 fehlt, ist die Darstellung von Kleinbuchstaben auf dem Bildschirm nicht möglich

Aber dieser Weg führt wegen gewisser Eigenschaften des Displaytreibers im ROM, dessen Anfang in Bild 2 als Auszug aus [1] aufgelistet ist, zu auf den ersten Blick recht eigenwilligen Ergebnissen. Es drängt sich fast der Verdacht auf, daß bei der Entwicklung des TRS-80 (hier Displaytreiber) Wert darauf gelegt wurde, durch "geschickte" Programmierung Erweiterungen (hier Kleinschreibung) möglichst schwer zu machen. Wie am Schluß des letzten Abschnittes schon erläutert, können alle Zeichen durch zwei verschiedene Codes erzeugt

Tabelle 1:	schreiben	im Speicher	auf Bildschirm	lesen
Zeichencodierung	765	765	← Bit-Nr. →	765
im TRS-80	000	0X0	Großbuchstaben	010
	001	0X1	Ziffern, Sonderz.	001
	010	0X0	Großbuchstaben	010
	011	0X1	Kleinbuchstaben	011
	100	1X0	Grafik	100
	101	1X1	Grafik	101
	110	1X0	Grafik	100
	111	1X1	Grafik	101

mc-hard

werden. Aus unbegreiflichen Gründen (welche unter dem Blickwinkel obiger Argumentation wiederum auch recht begreiflich sind) hat man bei Radio Shack für die Buchstaben den Code gewählt, der nicht dem Standard-ASCII-Code entspricht, sondern demselben mit Bit 6 = 0. Den Erfolg dieser Strategie hat man nach dem Umbau auf der Hand bzw. auf dem Bildschirm: Statt dem gewohnten "MEMORY SIZE?" erscheinen beim Einschalten allerlei merkwürdige Zeichen, und selbst derjenige, der glaubte seinen TRS-80 zu kennen, ist erstaunt ob der ungeahnten Möglichkeiten grafischer Darstellung, die der TRS-80 noch in sich

Durch die Hinzufügung des zusätzlichen RAM-Bausteins werden beim Auslesen die Codes für Buchstaben nicht mehr in den ASCII-Code umgewandelt, sondern in der Form, wie sie vom Displaytreiber eingeschrieben wurden, an den Zeichengenerator weitergegeben. Und der erzeugt dann diese interessanten Grafikzeichen. Was tun? Als Lösungsmöglichkeiten bieten sich hard- und softwaremäßige Umschaltung an, die den zusätzlichen RAM-Baustein erst zuschalten, wenn ein neuer Displaytreiber geladen ist. Oder noch umständlicher: Blindes Laden des neuen Displaytreibers, der die rechten "ASCII-Verhältnisse" wieder

Die Lösung, die in diesem Artikel vorgestellt werden soll, geht radikalere Wege. Auf die Hieroglyphen, die gerade noch auf dem Bildschirm erschienen, müssen wir dabei allerdings verzichten. Dafür erhält man aber normales Verhalten beim Einschalten mit dem Displaytreiber im ROM und Kleinschreibung nach Laden eines neuen Treibers.

Und wie funktioniert diese Lösung? Durch eine einfache Logikschaltung (Bild 3) werden beim Auslesen des Video-RAM alle Inhalte im Bereich von 00-1FH nach 40-5FH transferiert. Das heißt, es können weiterhin Buchstaben im "Tandy-Code" eingeschrieben wer-

ı			
ı	0458 DD 6E 03	LD L. (IX+03	; CURSDRADRESSE LADEN
i	045B DD 66 04	LD H, (IX+04)) ; NACH HL
ı	045E 3B 3A	JR C.049A	:CY?> SPRUNG
ı	0460 DD 7E 05	LD A. (IX+05	CURSOR ON?
ı	0463 B7	OR A	
ı	0464 28 01	JR Z.0467	; NEIN
ı	0466 77	LD (HL).A	:JA. ALTES ZEICHEN AUF CURSORPOSITION
ı	0467 79	LD A.C	; ZEICHEN NACH A
ı	0468 FE 20	CP 20	; CONTROLCODE?
ı	046A DA 06 05	JP C,0506	:JA
ı	046D FE 80	CP 80	GRAPHIC ODER SPACE COMPRESSION?
ı	046F 30 35	JR NC.04A6	;JA
ı	0471 FE 40	CP 40	; BUCHSTABE?
ı	0473 38 08	JR C.047D	NEIN
ı	0475 D6 40	SUB 40	, NACH 0-3F TRANSFORMIEREN
ı	0477 FE 20	CP 20	;LOWER CASE?
ı	0479 38 02	JR C,047D	NEIN
ı	047B D6 20	SUB 20	; IN UPPER CASE UMWANDELN
ı	047D CD 41 05	CALL 0541	IN VIDEORAM UND SCROLL, WENN NOETIG
ı			

Bild 2. Der Displaytreiber des TRS-80, dessen Anfang hier aufgelistet ist, hat die Eigenschaft, für Buchstaben nicht ASCII ins Video-RAM einzuschreiben, was den Umbau auf Kleinbuchstaben unnötig erschwert

den, welche dann doch als Buchstaben sichtbar werden.

Tabelle 2 zeigt das Verhalten der so modifizierten Schaltung.

Der Einbau

Nun endlich zur alles entscheidenden Operation, dem Eingriff ins Herz des Computers. Händler reagieren auf solche Eingriffe zwar meist mit Verlust der Garantie, aber das soll uns nicht stören, insbesondere wenn wir den Rechner schon länger als 6 Monate unser eigen nennen können. Außerdem kann mit fotgender Anleitung sowie ein wenig Kenntnis im Umgang mit Schraubenzieher und Lötkolben kaum etwas schiefgehen. Also frisch ans Werk!

Öffnen des Gehäuses

Alle hierzu erforderlichen Schritte sind im folgenden zusammengestellt: a) Alle Kabelverbindungen von der Tastatur lösen und die Tastatur auf den Arbeitstisch legen. b) Rechner umdrehen und mit einem Schraubenzieher die 6 Schrauben entfernen. Man bemerke hierbei die verschiedenen Längen der Schrauben und deren Korrelation zur Gehäusedicke, und be-




Bild 3. So muß die Videoschaltung des TRS-80 modifiziert werden, um die Darstellung von Kleinbuchstaben auf dem Bildschirm zu ermöglichen

Tabelle 2:	schreiben	im Speicher	auf Bildschirm	lesen
Modifizierte	765	765	← Bit-Nr. →	765
Zeichencodierung	000	000	Großbuchstaben	010
	001	001	Ziffern, Sonderz.	001
	010	010	Großbuchstaben	010
	011	011	Ziffern, Sonderz.	001
	100	100	Grafik	100
	101	101	Grafik	101
	110	110	Grafik	100
	111	111	Grafik	101

mc-hard




Bild 4. Die Hauptplatine des TRS-80. Die modifizierte Videoschaltung ist an den zahlreichen Drahtverbindungen zu erkennen

wahre die so gewonnene Kenntnis bis zum Zusammenbau.

c) Nun wird die Tastatur vorsichtig umgedreht. (Man beachte, daß nach Entnahme der Schrauben nicht mehr viel Zusammenhalt vorhanden ist.)

d) Deckel abnehmen. Bei älteren Modellen ist hierbei zu beachten, daß die Betriebsanzeige-LED nicht immer auf der Tastaturplatine montiert ist, sondern direkt im Deckel und mit zwei Litzen mit der Tastaturplatine verbunden ist. Falls dies der Fall ist, löse man die LED vorsichtig aus dem Deckel.

e) Tastaturplatine nach vorne wegklappen. Bei diesem und den folgenden Schritten ist darauf zu achten, daß das Verbindungskabel zwischen Haupt- und Tastaturplatine nicht belastet wird. (Durch Mißachtung dieser Vorsichts-

Bild 5. Werden anhand dieser Zeichnung die zwei zusätzlichen Bausteine eingebaut und die notwendigen Drahtverbindungen gelegt, können auf dem Bildschirm auch Kleinbuchstaben dargestellt werden

maßnahme kam der Verfasser zu dem zweifelhaften Vergnügen, dieses Verbindungskabel wegen Kabelbruchs austauschen zu dürfen.)

f) Die 6 Abstandhalter entfernen und den Boden des Gehäuses nach vorsichtigem Anheben der Hauptplatine entfernen.

g) Haupt- und Tastaturplatine umdrehen (Vorsichtsmaßnahme aus e) beachten), so daß Bestückungsseite oben zu liegen kommt.

Der Umbau des TRS-80

Nach der nun hoffentlich erfolgreich vollendeten Demontage folgt der eigentliche Eingriff. Dazu legt man die beiden Platinen mit dem benötigten Werkzeug zurecht. Auf der in Bild 4 dargestellten Hauptplatine ist der entscheidende Bereich eingerahmt. Man orte diesen Bereich auf der Platine und nehme dann die Skizze Bild 5 zur Hand. Anhand dieser Skizze, dem Foto in Bild 6, welches den gleichen Ausschnitt zeigt, und folgender Anleitung, ist der Umbau schnell und problemlos vollzogen. Man suche die Video-RAM-Bausteine Z45-48 und Z61-63. Zumindest einer von ihnen ist auf einen Sockel montiert. Wenn nicht (was bei sehr frühen Modellen vorkommen soll), nehme man entweder eine Entlötpumpe zur Hand und entferne damit Z46 aus der Platine oder vergesse den ganzen Umbau und baue den TRS-80 wieder zusammen. Diesen auf einen Sockel montierten Baustein (im folgenden sei angenommen, es handle sich um Z46) hebe man mit einem kleinen Schraubenzieher vorsichtig aus der Fassung und stecke ihn sofort in leitenden Kunststoff. Unter diesen Vorsichtsmaßnahmen sind kaum Probleme beim Umgang mit diesem MOS-IC zu befürchten. Zuvor hat man sich einen Baustein gleichen Typs besorgt (2102), von dem die Anschlüsse 11 und 12 vorsichtig waagerecht abgebogen werden.

Der so vorbereitete Baustein wird nun Huckepack auf den herausgenommenen Z46 gesteckt, wobei darauf zu achten ist das alle Pins übereinstimmen (Pin-1-Markierung!). Nun werden alle Anschlüsse außer Pin 11 und 12 miteinander verlötet. Wenn man nun den Baustein in den Sockel von Z46 zurücksteckt, ist der schwierigste Teil der Operation schon vollbracht. Nun orte man die Leiterbahn zwischen Z29 und Z30 und trenne sie mit einem scharfen Messer an der in Bild 5 bezeichneten Stelle auf. Jetzt nehme man den zweiten Baustein (74LS02) und biege alle Pins bis

auf die Pins 7 und 14 waagerecht ab. Die Pins 7 und 14 werden mit gleichen Pins des Z30 verlötet, wodurch Z30* zugleich seine Stromversorgung erhält und mechanisch fixiert wird.

Mit sieben kurzen Litzen werden schließlich noch die in Bild 5 eingezeichneten Verbindungen gelegt. Um unerwünschte Zusatzverbindungen zu vermeiden, wurden für alle Signale leicht zugängliche Lötpunkte gewählt.

Test der Modifikation

Ist der Aufbau soweit gediehen und noch einmal überprüft, kann ein erster Test gewagt werden. Bildschirm und Stromversorgung werden dazu an die Hauptplatine angeschlossen und der Rechner eingeschaltet. Wenn jetzt die vpische "MEMORY-SIZE?"-Frage ercheint, kann man ziemlich sicher sein. daß man nicht allzuviel falsch gemacht hat. Mit dem Programm aus Bild 7 kann man den Erfolg des Umbaus nun testen. Beim erfolgreichen Umbau sollte dasselbe erscheinen wie in Bild 7 dargestellt. Falls dieses Erfolgserlebnis ausbleiben sollte, bleibt nichts anderes übrig als den gesamten Umbau noch einmal gründlich auf Fehler zu untersuchen. Durch Wiederherstellen der durch Durchtrennen der Leiterbahn zerstörten Verbindung (vorher Litze zu Pin 4 von Z30* lösen!) kann der ursprüngliche Zustand zu Testzwecken wiederhergestellt werden.

Zusammenbau

Zu diesem Vorgang muß ich nicht viele Worte verlieren. Man lese die Anleitung ad Bildfolge zu Schritt 1 rückwärts und gelangt hoffentlich zum gewünschten Ergebnis. Bleiben schließlich noch Abstandhalter, Schrauben oder sonstige Bauteile übrig, dann muß wohl irgend etwas schiefgegangen sein.

Die Software

Ganz ohne Software geht es leider nicht. Wer Diskettenbetriebssysteme mit Kleinbuchstabentreibern besitzt (z. B.: LCDVR im NEWDOS80 V.1) oder sogar solche, die durch Setzen einer System-Option auf Kleinbuchstaben umgeschaltet werden können, ist natürlich aus dem Schneider (mit System :0,BF= Y,BG=Y im NEWDOS80 V.2; in beiden NEWDOS80-Versionen empfiehlt es sich, zusätzlich nach Installation des Kleinschreibungsumbaus die Optionen AI und AS folgendermaßen zu setzen: SYSTEM :0,AI=Y,AS=N um dadurch




Bild 6. Dieser Ausschnitt zeigt die Videoschaltung auf der Hauptplatine des TRS-80, die für Kleinschreibung umgerüstet ist. Der zusätzliche RAM-Baustein Z46 wird Huckepack auf Z46 montiert. Dieser Aufbau empfiehlt sich, da beide Bausteine bis auf 2 Pins identisch verdrahtet sind

(Alle Fotos: Aegidius Röckrath)

die Umwandlung von Klein- in Großbuchstaben bei Ein- und Ausgabe zu verhindern).

Benutzer weniger komfortabler Betriebssysteme können mit den im folgenden beschriebenen Treibern den gleichen Effekt und bei Verwendung des AUTO-Kommandos den gleichen Komfort erreichen. Letzteres wird Kassettenbenutzern allerdings verwehrt bleiben. Sie müssen weiterhin von Hand den Treiber laden, um in den Genuß der Kleinschreibung zu gelangen.

Bild 8 zeigt den Treiber, für dessen bereitwillige Zur-Verfügung-Stellung ich mich an dieser Stelle bei Michael Büning bedanken möchte. Das Treiberprogramm enthält einen neuen Tastaturund Displaytreiber. Der Displaytreiber verhindert nur die Umwandlung von Klein- in Großbuchstaben und deren Umwandlung in den "Tandy-Code". Der neue Tastaturtreiber ermöglicht die Eingabe von Kleinbuchstaben im normalen




Bild 7. Mit diesem einzeiligen Testprogramm kann der Erfolg des Umbaus überprüft werden. Wenn alles in Ordnung ist, erscheint auf den obersten vier Zeilen des Bildschirms das gleiche wie abgebildet

mc-hard

	00100 ;***** 00110 ;	LOWER-CAS	E-UMLAUTE-DRI	VER FUER MODIFIZIERTEN TRS-80 ***** _
FF75	00110 ;	ORG	OFF75H	
FF75 21E2FF	00130 LCUML1		HL, NEWVID	
FF78 221E40	00140	LD	(401EH), HL	NEUE VIDEO-DRIVER-ADRESSE
FF7B 2184FF	00150	LD	HL, NEWKEY	V
FF7E 221640	00160	LD	(4016H),HL	; NEUE KEYBOARD-DRIVER-ADRESSE
FFB1 C3E700	00170	JP	00E7H	SPRUNG NACH BASIC-READY
		NEW KEYBO	ARD-DRIVER-SU	BROUTINE *****
FFB4 CDE303	00200 00210 NEWKEY	CALL	03E3H	NORMALER KEYBOARD-DRIVER
FF87 C5	00210 NEWKET	PUSH	BC	INORDHER KETBURKD-DRIVER
FF88 D5	00230		DE	
FF89 57	00240		D, A	
FFBA FE20	00250	CP	20H	
FF8C 2011	00260		NZ, NOSPAC	
FF8E 3AB038	00270		A, (3880H)	SHIFT GEDRUECKT?
FF91 B7 FF92 280B	00280 00290	OR JR	A NOSBAC	
FF94 3AD1FF	00300	LD	Z, NOSPAC A, (FLAG)	
FF97 EE20	00310	XDR	20H	SHIFTLOCK INVERTIEREN
FF99 32D1FF	00320	LD	(FLAG) . A	FLAG STATUS UMGEKEHRT
FF9C AF	00330 IGNORE	XOR	A	AUSSPRUNG MIT A-O
FF9D 182F	00340	JR	RUECK	
FF9F 7A	00350 NOSPAC	LD	A,D	0.540 10.0015051
FFAO FE1F FFA2 28F8	00360 00370	CP JR	1FH	CLEAR IGNORIEREN
FFA4 3A4038	00380	LD	Z, IGNORE A, (3840H)	
FFA7 FE02	00390	CP	2	CLEAR ZUSAETZLICH GEDRUECKT?
FFA9 2010	00400	JR	NZ, NORMAL	,
FFAB 7A	00410	LD	A, D	
FFAC 21D2FF	00420	LD	HL, ALT	
FFAF 010800	00430	LD	BC, NEU-ALT	BC-LAENGE DER TABELLE
FFB2 EDB1 FFB4 2005	00440 00450	CPIR JR	N7 NORMAL	
FFB6 010700	00450	LD	NZ, NORMAL BC, NEU-ALT-1	
FFB9 09	00470	ADD	HL, BC	
FFBA 56	00480	LD	D, (HL)	UMCODIERTES ZEICHEN IN D LADEN
FFBB 7A	00490 NORMAL	LD	A, D	
FFBC E6DF	00500	AND	ODFH	
FFBE FE41	00510	CP	41H	AUGGODUNG SALLG MIGHT ALOUA ISLOUGH
FFC0 380B FFC2 FE5E	00520 00530	JR CP	C, SONDER 5EH	; AUSSPRUNG FALLS NICHT ALPHA ZEICHEN
FFC4 3007	00540	JR	NC, SONDER	AUSSPRUNG FALLS NICHT ALPHA ZEICHEN
FFC6 7A	00550	LD	A, D	THOUSE HOLD THEES HEET HET THE LETCHEN
FFC7 21D1FF	00560	LD	HL, FLAG	
FFCA AE	00570	XOR	(HL)	GEMAESS SHIFTLOCK GROSS ODER KLEIN GENERI
EN				
FFCB 1801	00580	JR	RUECK	
FFCD 7A	00590 SDNDER 00600 RUECK	LD POP	A, D DE	
FFCE D1 FFCF C1	00610 RUELK	POP	BC	
FFDO C9	00620	RET		
FFD1 00	00630 FLAG	DEFB	00	
FFD2 41	00640 ALT	DEFB	41H	;A
FFD3 4F	00650	DEFB	4FH	10
FFD4 55	00660	DEFB	55H	In the second
FFD5 61	00670	DEFB	61H	IKLEIN A
FFD6 6F FFD7 75	00680 00690	DEFB DEFB	6FH 75H	;KLEIN U
FFD8 53	00700	DEFB	53H	;S
FFD9 43	00710	DEFB	43H	ic
FFDA 5B	00720 NEU	DEFB	5BH	; AE
FFDB 5C	00730	DEFB	5CH	; OE
FFDC 5D	00740	DEFB	5DH	; UE
FFDD 7B	00750	DEFB	7BH	KLEIN AE
FFDE 7C	00760	DEFB	7CH	KLEIN OE
FFDF 7D	00770 00780	DEFB DEFB	7DH 7EH	;KLEIN UE ;SZ
FFE0 7E FFE1 1F	00790	DEFB	1FH	1CLEAR
1121 11	00800 :	24. 5		,
	00810 ; ****	NEW VIDE	O-DRIVER-SUBRO	DUTINE *****
	00820 :			

Bild 8. Leider kann die Kleinschreibung nur mit einem kleinen Treiberprogramm genutzt werden, da sie von der ROM-Software nicht unterstützt wird. Die Kassettenversion für 48-KByte-Systeme ist hier im Source-listing abgedruckt

Rest ist identisch		00210			
sind hier abgedruckt. Der gesamte	FFB3 C9	00200	RET		ZURUECK INS DOS
den Quellprogramm-Statements	FF82 AF	00190	XOR	A	
enversion (Bild 8). Die abweichen-	FF7F 224940	00180	LD	(4049H),HL	; DOS-HIMEM UNTER LCUML1
	FF7E 2B	00170	DEC	HL	
Anderungen gegenüber der Kasset-	FF7B 221640	00160	LD	(4016H),HL	; NEUE KEYBOARD-DRIVER-ADRESSE
Diskette erfordert einige kleine	FF78 2184FF	00150	LD	HL, NEWKEY	
Bild 9. Die Version des Treibers für	FF75 221E40	00140	LD	(401EH),HL	; NEUE VIDEO-DRIVER-ADRESSE
	FF72 21E2FF	00130 LCUML1	LD	HL, NEWVID	
	FF72	00120	ORG	OFF72H	
		00110 ;			
		00100 ;****	LOWER-C	CASE-UMLAUTE-DRIV	ER FUER MODIFIZIERTEN TRS-80 ####

Schreibmaschinenmodus und umgekehrt und bietet eine behelfsmäßige Möglichkeit zur Verarbeitung von Umlauten (der verwendete Algorithmus zur Codewandlung, der sich des CPIR-Befehls bedient, ist recht universell zu verwenden und sehr schnell).

Bedienung des Treibers ist denkbar -ofach, Sobald der Treiber aktiv ist. können durch zusätzliches Drücken der Shift-Taste alle Kleinbuchstaben erzeugt werden und werden auch als solche auf dem Bildschirm angezeigt. Mit Shift-Space und Shift-0 kann in den Schreibmaschinen-Modus geschaltet werden bzw. dieser wieder verlassen werden. Schreibmaschinen-Modus bedeutet: Kleinbuchstaben ohne und Großbuchstaben mit Shift, ganz wie man es von einer normalen Schreibmaschine gewohnt ist. Mit Clear und A, O, U können die Umlaute Ä, Ö, Ü erzeugt werden, und mit Clear-S das B. Man wundere sich nicht über die merkwürdigen Dinge, die dabei auf dem Bildschirm erscheinen (auch da ist Abhilfe möglich, s. u.). Mit Shift kann auch hier wieder zwischen groß und klein unterschieden

rden. Da die Clear-Taste fortan diese inschaltfunktion erfüllt, kann der Bildschirm nur noch durch gleichzeitiges Drücken von Clear und C gelöscht werden.

Bild 8 zeigt die Kassettenversion des Treibers in einem Quellprogrammlisting. Mit EDTASM oder einem Monitor erstellt man daraus ein Objekt-File, welches dann mit dem SYSTEM-Befehl geladen und mit / gestartet werden kann. Dabei ist keine Antwort auf die "MEMORY SIZE?"-Frage beim Einschalten erforderlich, denn das Programm schützt sich selbst vor dem Zugriff durch den Basic-Interpreter.

Bild 9 zeigt die ersten Quellprogrammzeilen der Diskettenversion des gleichen Treibers, die sich von denen der Kassettenversion unterscheiden. Unter DOS kann man ihn schnell und einfach mit dem DOS-Debugger in den Speicher schreiben und dann mit dem DUMP-Kommando als CMD-File auf Diskette abspeichern. Der Treiber wird fortan im DOS durch Angabe seines Filenamens geladen und gestartet, wobei er wie die Kassettenversion den Speicherbereich, den er belegt, vor unberechtigten Zugriffen schützt, so daß beim Aufruf des Basic die "MEMORY SIZE?"-Frage guten Gewissens mit Enter beantwortet werden kann.

Textverarbeitung

Nachdem der Kleinschreibungsumbau mühevoll vollzogen ist, stellt man leider fest, daß der TRS-80 in den USA entwikkelt wurde. Für die dortigen Verhältnisse wäre er jetzt für Textverarbeitung vollkommen zufriedenstellend ausgerüstet und nichts stünde mehr im Wege. Aber leider erlaubt die deutsche Sprache sich den Luxus von Umlauten und des scharfen ß; Buchstaben, die weder als Tasten vorhanden sind noch auf dem Bildschirm dargestellt werden können. Durch Definition einer Umlaut-Umschalttaste (wie in dem oben vorgestellten Treiber) kann die Eingabe der Umlaute ermöglicht werden, wobei die etwas merkwürdige Darstellung auf dem Bildschirm etwas Kompromißbereitschaft erfordert.

Wer diese Kompromißbereitschaft nicht besitzt und auch noch die fehlenden Unterlängen bemängelt, der sollte einen weiteren Umbau in Kauf nehmen und einen neuen Zeichengenerator installieren, der all diese Mängel beseitigt und dabei noch bis zu drei verschiedene Zeichensätze bietet. Wenn man einmal soweit ist, ist auch das letzte Hemmnis, die fehlenden Umlauttasten, keine unüberwindliche Barriere mehr. Hier gibt es neuerdings Umbauten, die solche Tasten zusätzlich in den TRS-80 einbauen, wobei allerdings solche Umbauten immer nur so wertvoll wie die mitgelieferte Softwareunterstützung sind, sprich Modifikationen bekannter Textsysteme, wie SCRIPSIT oder PENCIL, die mit solchen Umbauten zusammenarbeiten. Die eleganteste Möglichkeit ist wohl, eine Typenrad-Schreibmaschine sowohl zur Eingabe als auch Ausgabe zu verwenden.

Hier angekommen wird man sich fragen, ob es nicht einfacher gewesen wäre, gleich einen Rechner mit entsprechender Ausrüstung zu erwerben, als nachträglich alle Fehler mühsam zu korrigieren. Für Erstanwender, die einen neuen Computer, der auf ihre Anwendung zugeschnitten ist, erwerben wollen, ist die Frage natürlich eindeutig mit ja zu beantworten. Aber wenn ein Rechner einmal vorhanden ist, ist die nachträgliche Umrüstung erheblich billiger und bietet unschätzbare Einblicke in das Innenleben des Rechners.

Literatur

 Röckrath, Luidger: TRS-80-ROM-Listing. mc 1982, Heft 1, S. 12.

FFE2 DD6E	02 00830	NEWVID	LD	L. (IX+3)	ALT	FFD2	00640	00420	00430	00460
FFE5 DD66	04 00840		LD	H, (IX+4)	FLAG	FFD1	00630	00300	00320	00560
FFEB DA9A	04 00850		JP	C. 049AH	IGNORE	FF9C	00330	00370		
FFEB DD7E	05 00860		LD	A, (IX+5)	LABEL	FFF2	00900	00880		
FFEE B7	00870		OR	A	LCUML 1	FF75	00130	00960		
FFEF 2801	00880		JR	I, LABEL	NEU	FFDA	00720	00430	00460	
FFF1 77	00890		LD	(HL),A	NEWKEY	FF84	00210	00150		
FFF2 79	00900	LABEL	LD	A.C	NEWVID	FFE2	00830	00130		
FFF3 FE20	00910		CP	20H	NORMAL	FFBB	00490	00400	00450	
FFF5 DAO6	05 00920		JP	C,0506H	NOSPAC	FF9F	00350	00260	00290	
FFF8 FE80	00930		CP	BOH	RUECK	FFCE	00400	00340	00580	
FFFA D2A6	04 00940		JP	NC, 04A6H	SONDER	FFCD	00590	00520	00540	
FFFD C37D	04 00950		JP	O47DH						
FF75	00960		END	LCUML1						
00000 TOT	AL ERRORS			03.0762002.00.10Y.						